


Découvrir votre téléphone

Vous disposez d'un poste numérique BELGACOM IDS 100. Ce poste, d'une grande simplicité d'utilisation, est conçu pour vous apporter les avantages de la qualité du son numérique.



Touches pré-programmées

- Accéder aux différents services de messagerie.
- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- Accéder à votre répertoire personnel.
- Annuler un double appel.

▲ Réémettre automatiquement le dernier numéro composé bis.


Touches audio

- Partager une conversation.
- Diminuer le volume du haut-parleur ou du combiné.
- Augmenter le volume du haut-parleur ou du combiné.

Placer l'étiquette des touches pré-programmées

Vous disposez d'une étiquette imprimée, livrée avec le poste, à placer sur les touches pré-programmées.

- 1 Insérez un objet à bout plat dans l'encoche.
- 2 Soulevez le cache.
- 3 Placez votre étiquette imprimée.
- 4 Remettez le cache en place.



TÉLÉPHONER

Appeler à l'extérieur ou à l'intérieur de l'entreprise



décrocher pour l'extérieur



pour obtenir l'opératrice



pour obtenir



pour obtenir



composer le n° de votre correspondant

Appeler un second correspondant

vous êtes en conversation



le premier correspondant est en attente



annulation du second appel

numéroter directement

Appeler par le répertoire

■ Personnel



répertoire



appuyer sur l'une des touches 0 à 9

■ Collectif



n° abrégé

Rappeler

■ Par le dernier n° composé



bis



correspondant occupé ou absent



message

Être rappelé automatiquement



correspondant occupé



code de la fonction "Rappel automatique"

Intercepter un appel

un poste voisin sonne



code de la fonction "Interception d'appel de poste"



n° du poste qui sonne

Forum IS16/48/80/160

Tableau des codes

La mise en œuvre d'une fonction se fait par l'entrée de son code sur le clavier de numérotation.

Fonctions	Code implicite Votre code	Fonctions	Code implicite Votre code
Allocation de ligne	# 11 à # 17	Ne pas déranger	# 793
Allocation de ligne et rappel de taxation	# 41 à # 47	Numéros abrégés collectifs	*000 à *999
Annulation du double-appel	# 2	Ouverture de porte	# 10
Annulation d'un rappel automatique	# 63	Parcage/reprise de parcage	# 74
Annulation du renvoi "Faire suivre ses appels"	# 799	Passage en programmation	# 70
Annulation de tout renvoi	# 790	Prise du faisceau principal 0	0
Appel boîte vocale		Prise des faisceaux secondaires	# 300 à # 334
Appel des groupements	# 500 à # 525	Protection d'une communication	# 83
Appel des postes	120 à 999	Rappel automatique si poste occupé	# 63 ou #
Appel des postes opérateurs	11	Rappel de taxation	# 86
Code affaire	# 78	Recherche de personne	# 84
Conférence	# 64	Réémission du dernier n°(bis)	# 77
Consultation d'appel en attente	# 60	Remplacement d'un poste	# 88
Coupe calibrée	# 62	Renvoi des appels de groupement	# 795
Déplacement d'un poste	# 89	Renvoi immédiat	# 791
Entrée en tiers	# 5	Renvoi sélectif	# 800
Faire suivre ses appels	# 798	Renvoi sur la recherche de personne	# 794
Groupes de diffusion	# 2 à # 9	Renvoi sur occupation	# 792
Heure de rendez-vous (programmation)	# 82	Réponse à la sonnerie générale	# 73
Interception d'appel de groupe	# 72	Réponse à une recherche de personne	# 76
Interception d'appel de poste	# 71	Retour dans le groupement	# 797
Messagerie écrite (rappel différé)	# 67	Sortie de groupement	# 796
Messagerie vocale (codes réservés)	**6 et **#6	Substitution (code affaire)	
		Surnumérotation FV	# 61
		Va-et-vient	# 3
		Verrouillage/déverrouillage	# 75

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système.

Vous pouvez programmer vos touches et imprimer de nouvelles étiquettes. Référez-vous au guide d'installation ou contactez votre distributeur.

Nom : N° de poste :


N° de fax : N° de GSM :

Adresse e-mail :



RÉGLER VOTRE POSTE

Choisir votre sonnerie et régler son volume



code de la fonction "Passage en Programmation"
mélodie actuelle
appuis successifs pour choisir la sonnerie (8)
appuis successifs pour choisir le volume (7)

Verrouiller/déverrouiller votre poste



code de la fonction "Verrouillage/Déverrouillage"
code personnel (4 chiffres) 0000 par défaut
verrouiller déverrouiller

PROGRAMMER VOTRE POSTE

Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 0000.



code de la fonction "Passage en Programmation"
code actuel (4 chiffres)
nouveau code (4 chiffres)

Numéros du répertoire personnel

0	5
1	6
2	7
3	8
4	9

TRAITER PLUSIEURS APPELS

Recevoir un second appel

Vous entendez un bip.



code de la fonction "Consultation d'appel en attente"

Va-et-vient

Pour passer d'un correspondant à l'autre.



code de la fonction "Va-et-vient"

Transférer un appel

Vous êtes en conversation.



n° du poste destinataire

Conférence

Pour converser à trois.



code de la fonction "Conférence"
même code pour annuler

EN VOTRE ABSENCE - À VOTRE RETOUR

Renvoyer les appels

■ Vers un autre poste



renvoi n° du poste destinataire

■ Vers une messagerie vocale (option)



ou code de la fonction du type de renvoi souhaité numéro de la messagerie

Annuler les renvois



ou programmer un autre type de renvoi

Répondre à une demande de rappel



l'émetteur de la demande est rappelé

Consulter les messages vocaux (option)




suivre les instructions du guide parlant

la diode clignote

code de la fonction "Messagerie vocale"

Belgacom IDS 100



Guide rapide

Forum IS16/48/80/160



B E L G A C O M